

Handleiding Windscherm.

Plaats uitzetten windscherm d.m.v. metseldraad
Hoogte onderkant glas waterpas uitzetten d.m.v. piketten
De glasklemmen in de palen monteren
Bij de bovenste glasklemmen 4 latjes rondom de paal klemmen
of 2 plankjes d.m.v. lijmklemmen vastzetten

Gat graven van 30x30 cm breed en 90 cm diep

Over de piketten een lat aanbrengen
Let op: Bovenkant lat is onderkant onderste glasklem.
Paal op de juiste plaats in het gat aanbrengen en d.m.v. 3 latten vastzetten.

Nu de paal zuiver waterpas stellen d.m.v. 2 schoren.

De volgende palen zuiver op 1 lijn stellen langs het metseldraad.
Afstand tussen de palen is de glasplaat breedte + 6mm.

Gebruik latten van de juiste lengte om de palen op de juiste afstand te stellen.

Koppel de palen d.m.v. deze latten.

Haaks op de richting van het windscherm de palen schoren en zuiver waterpas stellen.

Wanneer alle palen gesteld zijn, de gaten vol beton storten.
Bovenkant beton ongeveer 10 cm beneden het maaiveld houden zodat
eventuele bestrating tegen de palen kan worden gelegd.

Het beton minimaal 1 dag laten uitharden en dan pas de glasplaten monteren.